

Installer et entretenir une armoire froide

Environnement

- ✓ Installer le matériel sur une surface plane et stable pour garantir un bon écoulement des eaux de condensat
- ✓ Veiller à une aération suffisante de la pièce et laisser les grilles d'aération dégagées
- ✓ Maintenir une température ambiante adaptée à la classe climatique de l'équipement
- ✗ Ne pas exposer le matériel au rayonnement solaire direct
- ✗ Ne pas placer de matériel chaud à proximité ou en contact avec les armoires froides
- ✗ Ne pas négliger le taux d'hygrométrie de la pièce (référez-vous à la classe climatique du matériel)



Utilisation

- ✗ Limiter le nombre d'ouvertures de porte
- ✗ Limiter le temps d'ouverture de porte
- ✗ Ne pas surcharger le matériel pour une bonne circulation d'air et un bon refroidissement des denrées
- ✗ Ne pas toucher les réglages usines
- ✗ Ne pas stocker de produits bruts (non emballés)
- ✗ Ne pas stocker de produits chauds dans l'armoire

Entretien

- ✓ Nettoyer très régulièrement le filtre et le compresseur avec une balayette (sur un matériel débranché)
 - ✓ Nettoyer l'intérieur du matériel avec des produits non corrosifs
 - ✓ Nettoyer régulièrement les joints de porte
 - ✓ Si votre armoire est négative, penser à la dégivrer régulièrement en suivant les préconisations de la notice
-  Lire notre article de blog : [gérer la condensation](#)



Accédez à nos autres
fiches pratiques avec ce
QRCode



Si vous avez des questions,
nos équipes sont à votre
disposition :
sav@chr-avenue.com

CHR Avenue
Écouter • Conseiller • Accompagner